



# Industrielle schlauchaufroller bedienungsanleitung

**RA8867** 









#### **BESCHREIBUNG**

# Industrielle schlauchaufroller bedienungsanleitung

Für Hochdruckfett & Hydrauliköl.

Überschreiten Sie nie den maximalen Betriebsdruck.

Öffnen Sie nicht den Federdeckel. Halten Sie den Schlauch während des Aufwickelns fest.

### **SPEZIFISCHE DATEN**

| Bezeichnung   | SCHLAUCHTROMMEL FÜR ÖL UND WASSERSCHL. |
|---------------|--|
| Händlerangabe | RA8867                                 |
| Gewicht (kg)  | 24.000                                 |
| Breite (mm)   | 293                                    |

# **SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583  $\in$ 









## RA8867 Industrielle schlauchaufroller bedienungsanleitung

| Länge (mm) | 494                                      |
|------------|--|
| Höhe (mm)  | 553                                      |
| Garantie   | M1   SAM-Garantie auf Gerät und Maschine |

#### **Gewährte Garantie**

# M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583  $\in$ 





